



CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

MANUAL PREVIEW

Same
Parts Manual

Leopard

purchase full manual at

JENSALES.COM
or Call 800-443-0625



CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

THIS IS A MANUAL PRODUCED BY JENSALES INC. WITHOUT THE AUTHORIZATION OF
SAME OR IT'S SUCCESSORS. **SAME** AND IT'S SUCCESSORS
ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE QUALITY OR ACCURACY OF THIS MANUAL.

TRADE MARKS AND TRADE NAMES CONTAINED AND USED HEREIN ARE THOSE OF OTHERS,
AND ARE USED HERE IN A DESCRIPTIVE SENSE TO REFER TO THE PRODUCTS OF OTHERS.

Operator's Manual

SAM-P-LEO

ITALIANO

ENGLISH

ITALIANO

ENGLISH

A

Adescatore Primer
 Ago Needle, point
 Alberino Small shaft
 Albero Shaft
 Albero A Boccioli Camshaft
 Albero Motore Crank shaft
 Albero Porta Rullo Roller bearing shaft
 Albero Presa Poten PTO shaft
 Albero Primario Output shaft
 Albero Riduttore Reduction shaft
 Albero Ruota Axle shaft
 Albero Secondario Countershaft
 Albero Sterzo Steering shaft
 Albero Trasmissione Transmission shaft
 Aletta Fin
 Alternatore Alternator
 Alzacristallo Window regulator
 Ammortizzatore Shock absorber
 Anello Ring
 Anello Elastico Circlip
 Anello di Frizione Friction ring
 Anello in Gomma Rubber ring
 Anello Passacavo Wire end ring
 Anello x Raccordo Wire connection ring
 Anello Spallamento Washer
 Anello Spingidisco Cltch. Pres. plate
 Anello Tenuta O-ring, seal
 Angolare Angular, corner
 Arresto Stop
 Assale Axle
 Assale Centrale Central axle
 Assale Completo Complete axle
 Assale Laterale Sliding axle
 Asse Axle
 Asta Rod
 Asta Livello Olio Dipstick
 Attacco Connection, joint
 Attacco 3 Punti 3-Pt. hitch
 Avviatore Starter
 Avvolgimento Field winding
 Angolare Angular, corner
 Attrezzo D'Officina Workshop tool
 Agglomeratore Cluster, group
 Avvisatore Acustico Horn

B

Battuta Bar
 Bacinella Bowl
 Balestra Leaf spring
 Balestrina Small leaf spring
 Barra Rod
 Barra Accoppiamento Connecting rod
 Barra di Traino Draw bar
 Barretta Filtrante Filter rod

Bastone Stick
 Battente Shutter
 Batteria Battery
 Battuta Stop, latch
 Bicchiera Glass
 Biella Connecting rod
 Biella Motore Engine connecting - rod
 Bilancere Rocker
 Bilancino Spring rockerarm
 Biscottino Link
 Blocchetto Small block
 Bobina Coil, winding
 Bocchetta Tongue
 Bocchettone Ferrule nut
 Boccola Bushing
 Bordo Cromato Chrome strip
 Borsa Attrezzi Small tool box
 Bottone Button
 Braccio Arm
 Braccio Destro R.H. arm
 Braccio Sinistro L.H. arm
 Bracciolo Small arm
 Bronzina Bronze bushing
 Bronzina di banco Main bearing
 Bronzina di biella Connecting bearing
 Bullone Bolt
 Bussola Sleeve

C

Carrello Trolley, dolly
 Cabina Cab
 Cacciavite Screwdriver
 Calotta Cap, boot
 Camera Inner tube
 Camicia di Raffredd Cooling jacket, - injection sleeve
 Camme Cams
 Canalino Channel
 Candela Spark plug, glow - plug
 Capocorda Wire terminals
 Cappello Cap, cover
 Cappellotto Small cap
 Cappottina Hood
 Cappuccio Cap
 Carburatore Carbureter
 Carcassa Chassis
 Carter Pan
 Carterino Small pan
 Cassone Large box
 Cassetta Attrezzi Metal toolbox
 Cassettino Distrib. Control unit
 Catadiottro Reflector

ITALIANO

ENGLISH

ITALIANO

ENGLISH

C

Catena	Chain
Catenella	Small chain
Cavallotto	U-bolt
Cavo	Cable
Cavo Elettrico	Wire harness
Ceppo Freno	Brake shoe
Cerchio	Rim
Cerniera	Hinge
Chiave	Key
Chiave Per Quadro	Ignition key
Chiavetta	Dowel, key
Chiodo Autofil.	Self screw rivet
Ciclone	Pre cleaner
Cilindro	Cylinder
Cilindro Motore	Engine cylinder
Cinghia	Belt
Cinghietta	Small belt
Cintura di —	Seat belt
Sicurezza	
Cofano	Bonnet, hood
Cofano anteriore	Front hood
Cofano Superiore	Upper hood
Collettore	Manifold
Collettore Aspir.	Air intake manifold
Collettore Scarico	Exhaust manifold
Colonna	Column, stud
Colonna Sterzo	Steering column
Colonnetta	Stud bolt
Colonnina	Stud bolt
Comandi S.A.C.	Hydraulics Control
Compressore Aria	Air compressor
Compressore	Compressor
Condotto	Tube
Connessione	Connection
Cono	Cone
Condensatore	Condenser
Condizionatore Aria	Air condenser
Contatto	Contact
Contentitore	Container
Contrappeso	Counterweight
Controstaffa	Step bracket
Controventatura	Wing bracket
Convogliatore	Duct
Coperchio	Cover
Coperchio Completo	Complete cover
Coperchietto	Small cover
Copertura	Cover
Corsoio	Slider
Copiglia	Cotter key
Coppa	Sump
Coppa Olio	Oil pan
Coppia Conica	Ring gear & pinion
Coppia Bobine	Double
Coprivolano	Flywheel cover

Cornice	Frame
Corona	Ring gear
Corona Cilindrica	Spur ring gear
Corona Conica	Bevel ring gear
Corpo	Body
Corpo Fanale	Lamp casing
Corpo Filtro	Filter head
Corpo Pompa	Pump casing
Corpo Porta Polv.	Dust element
Corpo Puleggia	Pulley
Corpo Punteria	Tappet casing
Corpo Unione	Joint casing
Corpo valvola	Valve body
Corpo Ventilatore	Fan housing
Cremagliera	Ratchet
Cristallo	Glass, lens
Crociera	U-joint
Cronotachigirometro	Tachometer
Cruscotto	Dashboard
Cursore	Slider
Cuscinetto	Bearing
Cuscinetto Assiale	Thrust bearing
Cuscinetto Obliquo	Taper bearing
Cuscinetto a Rulli	Roller bearing
Cuscinetto a Sfere	Ball bearing
Cuscino	Cushion
Corpo Luminoso	Light housing
Cingolo	Track
Cintura di —	Safety belt
Sicurezza	
Dado	Nut
Dado ad Alette	Wing nut
Dado Autobloccante	Selflocking nut
Dado Cieco	Cap nut
Dado ad Intagli	Castelled nut
Dado x Raccordo	Ferrule nut
Dado Speciale	Special nut
Deflettore	Baffle, deflector
Dente	Tooth
Dente di Arresto	Ratchet
Dente Doppio	Double tooth
Deviatore	T-fitting
Diffusore	Air vent
Diaframma	Diaphragm
Difesa Destra	R.H. Fender
Difesa Sinistra	L.H. Fender
Dinamo	Dynamo, generator
Dischetto	Small disc
Disco	Disc
Disco Freno	Brake disc
Disco Frizione	Clutch disc
Disco Molleggiato	Suspension disc
Disco Portaceppi	Brake shoe plate

D

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

MANUAL PREVIEW

at

800.443.0625

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

ITALIANO

ENGLISH

ITALIANO

ENGLISH

D

Disco Portamolle
Disgiuntore
Dispositivo
Dispositivo Arresto
Dispositivo Avviam.
Distributore
Distributore Compl.
Distanziale
Decantatore

Spring disc
Spacer
Device, plunger
Stop device
Start device
Switch, valve
Switch, valve complete
Spacer
Sediment bowl

E

Eccentrico
Elemento Filtrante
Elemento di Giunz.
Estremità
Elettrovalvola

Eccentric
Filter Element
Pipe union
Tip, end piece
Electro valve

F

Fanale
Fanalino
Faro
Fascetta
Fascia
Fascia Elastica
Fermo
Ferro Cavallo
Fianco Destro
Fianco Sinistro
Filo di Acciaio
Filtro
Filtro Aria
Filtro Combustibile
Filtro Olio
Flangetta
Flangia
Fondello
Forcella
Frontale per Cofano
Frizione Completa
Fune
Frontale x Cabina

Lamp, light
Side lamp
Light
Clamp
Hose clip
Piston ring
Stop
Steel shoe
R.H. panel
L.H. panel
Steel wire
Filter
Air filter
Fuel filter
Oil filter
Flange
Flange
Botton, base
Fork
Hood grille
Clutch ass'y
Rope
Cab front frame

G

Gabbia
Gabbia a Rullini
Galoppino
Gambo
Gancio
Gancio in Gomma
Gancio di Traino
Ghiera
Girante
Giunto
Giunto Elastico
Giunto Omocinetico
Glifo
Gomito
Gomma
Gommino

Cage
Roller cage
Pulley guide
Oil dipstick
Clevis, latch
Rubber hook
Tow hook
Ring nut
Impeller, rotor
Joint
Flex coupling
U-joint, cross kit
Cross piston
Elbow
Rubber
Rubber piece

Graffetta
Grano
Griglia
Gruppo
Gruppo Boccola
Gruppo Comandi
Gruppo Globoidale
Gruppo Ottico
Gruppo Riduttore
Gruppo Rinvio
Guaina
Guarnizione
Guarnizione Freno
Guida
Guida Sedile
Guida Valvola

Brace
Dowel pin
Grille
Group, set
Bush kit
Control group
Ball joint
Light group
Reducer
Angle drive
Sheath, case
Gasket
Brake lining
Guide
Seat guide
Valve guide

I

Imp. Idroguida
Idroguida
Imbottitura
Imbrigliamento
Impianto Elettrico
Imp. Freni Aria
Impugnatura
Incastellatura
Indice
Indicatore Livello
Indotto
Ingranaggio
Ingrassatore

Power steering
Hydrosteer
Padding
Stops
Complete wire —
harness
Air brake system
Grip, knob
Casing
Pointer[®]
Level indicator, —
Tank unit
Armature
Gear
Lubricator, grease —
fitting
Injector ass'y
Coupling, clutch
Flasher switch
Switch
Temperature gauge
Block warning —
indicator
Hydr. brake system

Iniettore Completo
Innesto
Intermittente
Interruttore
Indicatore Temp.
Indic. Intasamento
Imp. Fr. ldr.
Rimorchio

Lamella
Lamierino
Lampadina
Leva
Leva Cambio
Leva Freno
Leva Freno a Mano
Leva x Frizione
Leva Pedale Freno
Leva Sollevamento
Leva Sterzo
Levetta
Linguetta

Scale
Plate
Lamp
Lever
Shift lever
Brake lever
Hand brake lever
Clutch rod
Brake pedal rod
Lift lever
Steering rod
Small lever
Key

ITALIANO

ENGLISH

L

Lunghezza
Lunotto
Longherone

Length
Rear window
Side member

Motorino —
Ventilatore
Motorino x Tergicr.
Mastice KG 1

Fan motor
Wiper motor
Compound, coating, —
cement

M

Maglia Catena
Magnete
Mandrino
Maniglia
Manicotto
Manopola
Manovella
Manometro
Manometro Aria
Manometro Olio
Marmitta
Martinetto
Maschera
Mascherina
Massa
Massa Centrifuga
Massa Regolatore
Membrana
Mensola
Molla
Molleggio Sedile
Molletta
Moltiplicatore
Monoblocco
Morsettiera
Morsetto
Motorino Avviamento
Mozzo
Mozzo Ruota

Chain link
Magneto
Mandrel
Handle
Sleeve
Knob
Crank
Gauge
Air gauge
Oil gauge
Silencer, muffler
Jack
Grille
Front grille, vent
Rocker
Centrifugal rocker
Adjustment rocker
Diaphragm
Bracket
Spring
Seat springs
Small spring
Overdrive
Crankcase
Fuse box
Clamp
Starter motor
Hub
Wheel hub

N

Nasello
Nastro
Nastro Feltro
Nastro Freno
Nastro Gomma

Catch
Band
Felt band
Brake band
Rubber strip

O

Occhiello
Occhio di Biella
Occhio di Traino
Ogiva
Olio

Eyelet
Conn. rod eye
Towing eye
Ferrule
Oil

P

Paraspruzzi
Parti x Mont. —
Gruppi
Pannello

Splash guards
Sub-Ass'y parts
Panel

ITALIANO

ENGLISH

Parabola x Faro
Parabrezza
Parafango
Paraolio
Parapolvere
Paraspruzzi
Paratia
Paraurti
Passafilo
Pastiglia
Pattino
Pedale
Pedale Acceleratore
Pedalino
Pedana
Pernetto
Perno
Perno a Chiave
Perno Ruota
Piastra
Piastrina
Piastrina di Sicur.
Piattello
Piattina
Pignone
Pignone Conico
Pinza
Pipetta
Pistoncino
Pistone
Pistone Completo
Pista per Sfera
Piastrina
Plafoniera
Planetario
Pneumatico
Polverizzatore
Pomolo
Pompa
Pompa Alimentazione
Pompa Freni
Pompa Idraulica
Pompa Iniezione
Pompa Olio
Pompa Sollevamento
Pompante
Pompetta
Ponte Anteriore
Ponte Traz. 250
Portacatadiottro
Porta Ceppi
Portafanale
Portainietttore
Portalampada
Portamolla

Headlamp part
Windshield
Fender
Oil seal
Dust guard
Splash guard
Divider
Bumpers
Wire guide, grommet
Pad
Shoe
Pedal
Accelerator pedal
Small pedal
Foot board
Thrust lever
Pin
Key-Pin
Wheel spindle
Plate
Small plate
Lock-Tab
Washer
Metal strap
Pinion, starter drive
Bevel pinion
Pliers
Tube, pipe
Small piston
Piston
Complete piston
Ball race
Small plate
Dome light
Crown wheel
Tire
Injector nozzle
Knob
Pump
Feed pump
Brake cylinder
Hydraulic pump
Injection pump
Oil pump
Lift pump
Pump element
Small pump
Front axle
Complete axle
Reflector holder
Shoe holder
Lamp holder
Injector holder
Socket
Spring holder

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

MANUAL REVIEW

JENSALLES®

Purchase full manual at

JENSALLES.COM or Call 800-443-0625

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

ITALIANO

ENGLISH

ITALIANO

ENGLISH

P

Portapolverizzatore Nozzle body
 Porta Raccoglitore File holder
 Portarullo Compl. Roller carrier
 Portasatellite Spider gear
 Portaspazzole Brush holder
 Portatarga Plate holder
 Plafoniera Interior light
 Portastrumenti Instrument holder
 Portella Inspection cover
 Portiera Door
 Posacenere Ash tray
 Prefiltro Precleaner
 Presa Socket
 Presa Corrente Socket
 Presa Potenza Light socket
 Pressostato Pressure switch
 Prigioniero Stud bolt
 Prigion. Con Dado Stud bolt w/nut
 Profilato Profile
 Prolunga Extension, coupling
 Prolunga per Filtro Filter extension
 Protezione Guard
 Puleggia Pulley
 Puleggia Antivibr. Antivibration pulley
 Puleggia a Swadra Pulley
 Pulsante Button
 Puntale Rod, ferrule
 Puntalino Cap, ferrule
 Punteria Tappets
 Puntone Top link
 P.P. Frizione — Clutch part
 Motore
 Pressostato Pressure switch
 Posacenere Ash tray

Q

Quadro Comando Control panel
 Quadro Distrib. Light switch
 Quadro Luci Light panel

R

Raccordo Pipe fitting
 Raccoglitore File
 Radiatore Olio Oil cooler
 Rasamento Shim
 Rivestimento Sheeting panel
 Refrigeratore Cooler
 Registro Register, regulator
 Rele Relay
 Resistenza Resistor
 Rete Net mesh, screen
 Rete di Protezione Protective mesh, screen
 Retina Small mesh
 Ribattino Rivet
 Riduttore Supplem. Super reduction
 Riduzione Reduction
 Riduzione P.P. PTO reduction
 Riempitore Filler

Riflettore

Reflector, flood — light

Rinforzo

Brace

Rinvio

Gear drive

Riparo

Shield, plate

Rivetto

Rivet

Rondella

Washer

Rondella Elastica

Spring washer

Rondella Piana

Flat washer ring

Rondella di Spall.

Thrust washer

Rosetta

Washer

Rosetta Conica

Conical washer

Rosetta Dentellata

Star washer

Rosetta Elastica

Spring washer

Rosetta per Ghiera

Lock, tab

Rotore

Rotor

Rotula

Cap

Rubinetto

Petcock, valve

Rullino

Roller

Rullo

Roller

Ruota Dentata

Ring gear

Ruota

Wheel

Riduttore

Reduction

Salterello

Clip

Satellite

Planet gear

Scatola

Box, housing

Scatola Cambio

Gear box, housing

Scatola Completa

Complete housing

Scatola Diff.

Diff. housing

Scatola Distribuz.

Distributor housing

Scatola Frizione

Clutch housing

Scatola Marce

Gear housing

Corpo Pompa

Pump casing

Scatola Portamolla

Spring housing

Scatola Presa Pot.

PTO housing

Scatola Regolatore

Stabilizer housing

Scatola Riduttore

Reduction housing

Scatola S.A.C.

Hydraulics housing

Scatola Sterzo

Steering housing

Schermo

Shield

Schienale

Backrest

Scodellino

Cup

Sede Cuscinetto

Bearing seat

Sede Perno

Pin seat

Sede Tubo

Tube seat

Sede Valvola

Valve seat

Sedile

Seat

Sedile Molleggiato

Spring seat

Selettore Marce

Gear selector

Sella

Seat

Sella x Dinamo

Dynamo bracket

Sella x Pompa

Pump bracket

Semiasse

Axle half-shaft

Semibronzina

Half-bearing

Semibronzina Banco

Half main bearing

ITALIANO

ENGLISH

ITALIANO

ENGLISH

S Semibronzina Biella	Conn. Rod, Half Brg.
Semicono	Valve keeper
Semiguscio	Half shell
Semipuleggia	Half pulley
Semiscatola	Half box
Semivalvola	Valve stem
Sedimentatore	Strainer
Serie Ingranaggi	Set of gears
Serbatoio	Tank, reservoir
Serie Accessori	Repair kit
Serie Anelli Tenuta	Seal rings kit
Serie Fasce Elast.	Piston rings set
Serie Fermi Serv.	Stop set
Serie Guarnizioni	Gasket set
Serie Spazz.2 Pezzi	Brush set
Serpentina Raffred.	Cooling coil
Serratura	Lock
Servofreno	Handbrake
Servosterzo	Power steering
Settore	Sector, ratchet
Settore di Comando	Control sector
Settore Dentato	Ratchet
Sfera	Ball
Sfiato	Breather
Silentbloch	Rubber pad
Silenziatore	Silencer, muffler
Silenziatore Scar.	Exhaust muffler
Snodo	Joint
Snodo a Sfera	Ball joint
Spallamento	Washer
Spazzola	Wiper blade
Spazzolino	Brush
Specchifitto	Mirror
Specchio —	R/View mirror
Retrovisore	
Spessore	Shim
Spia	Warning light
Spina	Pin
Spina Cilindrica	Dowel pin
Spina Conica	Tapered pin
Spina Elastica	Roll pin
Spingidisco	Pressure plate
Spinotto	Piston pin
Spruzzatori	Windshield washer
Squadra	Square
Squadretta	Angle bracket
Stabilizzatore	Stabilizer
Staffa	Bracket
Staffetta	Bracket
Stantuffo	Piston
Stazione Controllo	Power lift
Stelo	Stem, stalk
Stoppino	Wick
Stop Idraulico	Hydr. stop switch
Supportino	Support
Supporto	Support

Supporto Ammortiz.	Shock absorber support
Supporto Anteriore	Front support
Supporto Assale	Support group
Supporto Batteria	Battery support
Supporto Fanalino	Lamp support
Supporto Freno	Brake support
Supporto Ruota	Wheel support
Supporto Sedile	Seat support
Supporto Serbatoio	Tank support
Sponda	Side
Sopra Suola	Street plate
Scorta Ricambi	Spare part stock
Suola	Shoe, sole
Spruzzatori Gruppo	Water spray ass'y

T Tallone	Heelpiece
Tamburo	Drum, barrel
Tamburo Freno	Brake drum
Tampone	Stopper
Tamponcino	Stopper
Tappeto	Small carpet, floor mat
Tappo	Plug, cap
Tappo ad Espansione	Frost plug
Targa	Number plate
Targhetta	Plate
Targhetta Numerica	Number plate
Targhetta Velocita	M.P.H. Plate
Tassello	Block
Telaio	Small frame
Telaio	Frame
Telone	Tarpaulin
Tenditore	Tightner
Tergicristallo	W/S wiper
Terminale	Terminal
Termostato	Thermostat
Termoavviatore	Preheater
Terna Conica	Conical, 3-piece
Terzo Punto	3 point hitch
Testa	Head
Testa di Biella	Head Conn. rod
Testa Motore	Engine head
Testa Per Asta	Rod-Head
Testina	Head
Tipo	Type
Tirante	Rod, cable
Tirantino	Stay, bolt
Tirante Regolabile	Adjustment rod
Trasmissione	Transmission, drive
Traversa	Crosspiece
Traversina	Crosspiece
Treccia Isolante	Insulation braid
Triangolo	Triangle
Tubazione	Piping, tubing
Tubetto	Tube
Tubo	Tube
Tubo Copriasta	Rod sleeve

ITALIANO

ENGLISH

T	Tubo Flessibile	Flex. hose
	Tubo Gomma	Rubber tube
	Tubo di Scarico	Exhaust pipe
	Termoavviatore	Thermo-starter, — Preheater
	Termocoppia Gruppo	Thermocouple
	Telaio di Sicurezza	Safety frame, shield

V	Valvola	Valve
	Valvolina	Fuse
	Vaschetta	Cup
	Ventola	Rotor blade, fan
	Ventilatore	Fan
	Vetrino	Window glass
	Vetro	Glass
	Vetro Temprato	Tempered glass
	Vite	Screw
	Vite Con Dado	Screw, nut
	Vite Con Filtro	Screw, filter
	Vite Globiodale	Hour glass screw
	Volano Motore	Engine Flywheel
	Volano Smorzatore	Crankshaft pulley
	Volante Guida	Steering wheel
	Volantino	Leaflet

Z	Zavorra	Weight
----------	---------	--------

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

MANUAL PREVIEW

JENSALES®

purchase full manual at

JENSALES.COM
or Call 800-443-0625

CLICK ANYWHERE FOR MORE DETAILS

INDICE GENERALE

Presentazione	Pagina	4
Aggiornamento del catalogo	Pagina	4
Abbreviazioni e norme per l'ordinazione	Pagina	4
Indice delle Sezioni e dei Riferimenti	Pagina	9
Traduzione delle denominazioni	Pagina	23
Indice numerico, dei N. di ordinazione	Pagina	27
Sezione motore	Riferimento	1
Sezione telaio	Riferimento	16
Sezione S.A.C.	Riferimento	79
Sezione accessori	Riferimento	87

INDEX GENERAL

Présentation	page	5
Mise-à-jour du catalogue	page	5
Abréviations et instructions pour la commande	page	5
Index des Sections et des Références	page	9
Traduction des désignations	page	23
Index numérique, des N. de repère	page	27
Section moteur	référence	1
Section chassis	référence	16
Section station automatique de contrôle	référence	79
Section accessoires	référence	87

GENERAL INDEX

Introduction	page	6
Up-dating of the catalogue	page	6
Abbreviations and directions for placing for spare part.	page	6
Sections and references index	page	9
Translation of description	page	23
Numerical part numbers index	page	27
Engine section	reference	1
Chassis section	reference	16
Section - Automatic Hydraulic Powerlift	reference	79
Accessories-section	reference	87

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	Seite	7
Laufende Ergänzung des Katalogs	Seite	7
Abkürzungen und Richtlinien für die Ersatzteilbest.	Seite	7
Verzeichnis der Abschnitte und der Kennziffer	Seite	9
Übersetzung der Bezeichnungen	Seite	23
Zahlenverzeichnis der Bestellnummern	Seite	27
Abschnitt Motor	Kennziffer	1
Abschnitt Fahrgestell	Kennziffer	16
Abschnitt Automatische Kontrollstation (Regelhydra)	Kennziffer	79
Abschnitt Zubehör	Kennziffer	87

INDICE GENERAL

Presentación	hoja	8
Aplazamiento del catálogo	hoja	8
Abreviaciones y reglas para los pedidos de repuestos	hoja	8
Indice de la secciones de las referencias	hoja	9
Traducción de las denominaciones	hoja	23
Indice numérico de los números de referencia	hoja	27
Sección motores	referencia	1
Sección bastidor	referencia	16
Sección Estación Automática de Control	referencia	79
Sección accesorios	referencia	87